

Lab. de Física 1, Exp. 5: Roda de Maxwell

Clebson Abati Graeff

30 de novembro de 2024


UTFPR-PB

Experimento 5, Roda de Maxwell

Objetivos

Vamos determinar algumas medidas com o intuito de:


- Determinar a densidade do material que compõe a roda de Maxwell;
- Determinar o momento de inércia e a aceleração do centro de massa através das expressões oriundas da teoria;
- Determinar a aceleração do centro de massa experimentalmente, através da cinemática;



Objetivos

Vamos determinar algumas medidas com o intuito de:

- Determinar o erro percentual entre o valor teórico e o valor experimental para a aceleração do centro de massa;
- Verificar a validade das expressões para o momento de inércia e para a segunda lei de Newton para a rotação.



Segunda Lei de Newton para a rotação

Aplicando a Segunda Lei de Newton para a rotação a uma das partículas de um corpo rígido, obtemos


$$\begin{aligned}\tau_j^i &= r_{\perp}^i F_j^i \sin \phi_j^i \\ &= r_{\perp}^i F_{j,t}^i.\end{aligned}$$

Somando para todas as partículas, temos

$$\tau_R^{\text{ext}} = I\alpha,$$

onde

$$I = \left[\sum_{i=1}^N m_i (r_{\perp}^i)^2 \right]$$



Segunda Lei de Newton para a rotação

Para um grande número de partículas, podemos usar o caso contínuo:


$$\begin{aligned} I &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N M_{R_i} (r_{\perp}^i)^2 \\ &= \int r_{\perp}^2 dm, \end{aligned}$$

onde

$$dm = \lambda(x) dx$$

$$dm = \sigma(\vec{r}) dA$$


$$dm = \rho(\vec{r}) dV.$$



Segunda Lei de Newton para a rotação

Assim, obtemos

$$I_{\text{disco/cil.}} = \frac{MR^2}{2}$$
$$I_{\text{tubo}} = M \frac{R_e^2 + R_i^2}{2}.$$




Roda de Maxwell: Movimento combinado de rotação e translação

Aplicando a Segunda Lei de Newton para a translação, obtemos

Eixo y :

$$F_R^y = m_t a_{\text{CM},y}$$

$$T - P = m_t a,$$




Roda de Maxwell: Movimento combinado de rotação e translação

Aplicando a Segunda Lei de Newton para a rotação, temos

$$\tau = I\alpha$$

$$-Tr = I\alpha.$$




Roda de Maxwell: Movimento combinado de rotação e translação

Finalmente, verificamos as seguintes relações para as variáveis cinemáticas da rotação e da translação

$$\Delta y_{\text{CM}} \equiv \ell = r\Delta\theta$$

$$v_{\text{CM}} = r\omega$$

$$a_{\text{CM}} = r\alpha.$$




Roda de Maxwell: Movimento combinado de rotação e translação

Através dos resultados obtidos acima, podemos montar um sistema de equações

$$\begin{cases} T - P = m_t a \\ -Tr = I\alpha \\ a = r\alpha, \end{cases}$$

cuja solução para a é

$$\begin{aligned} a &= \frac{m_t g}{m_t + I/r^2} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{I}{m_t r^2}} \cdot g. \end{aligned}$$



Roda de Maxwell: Movimento combinado de rotação e translação

Finalmente, temos para I :

$$I = I_{\text{eixos}} + I_{\text{disco}} + I_{\text{tubo}}$$

$$I_{\text{eixos}} = 2 \cdot \frac{1}{2}MR^2 = 2 \cdot \frac{1}{2}\rho V_e \cdot r^2$$

$$I_{\text{disco}} = \frac{1}{2} \cdot MR^2 = \frac{1}{2} \cdot \rho V_d \cdot R_i^2$$

$$I_{\text{tubo}} = \frac{1}{2} \cdot M(R_e^2 - R_i^2) = \frac{1}{2} \cdot \rho V_t \cdot (R_e^2 - R_i^2),$$

sendo que os volumes são dados por

$$V_e = \pi r^2 L$$

$$V_d = \pi R_i^2 \ell_i$$

$$V_t = \pi(R_e^2 - R_i^2)\ell_e.$$

Somando as expressões acima, obtemos o momento de inércia total:

$$I = \frac{1}{2}\rho[V_e r^2 + V_d R_i^2 + V_t(R_e^2 - R_i^2)].$$

Procedimento experimental

Procedimento experimental

Etapas:

1. Determinação da massa da Roda de Maxwell;
2. Obtenção dos valores de tempo necessários para que a Roda de Maxwell percorra variadas distâncias;
3. Registro das medidas de deslocamento e de tempo com o número adequado de algarismos significativos;

